

TNS-19053 Sports 游戏操作说明书

1、根据游戏提示进入游戏后会提示需要更新手柄，按 A 键确认更新；如下图 1、图 2 所示：




图 1




图 2

2、在更新中需将右手柄插入主机右滑轨中，会出现“与手柄的连接已断开”在取下右手柄；如下图 3、图 4 所示：




图 3



图 4

3、按右手柄任意键回连，回连后按“A”键即可正常使用；如下图 5 所示：



图 5

备注：更新后可以正常使用，玩 Sports 游戏里的不同游戏每次都需要重复以上步骤。